

RECOMMANDATIONS ET CONSEILS TECHNIQUES

COLONNE DE DIRECTION



Avant toute intervention, se reporter à la notice du constructeur

- La colonne de direction est un organe de sécurité, l'intervention doit être faite uniquement par du personnel qualifié disposant de l'ensemble du matériel spécifique à l'opération.
- Avant la mise en place : vérifier la référence commandée. Contrôler et comparer la correspondance exacte en tous points entre la pièce démontée et la pièce livrée.

Recommandations

- 1. Contrôler la tension de la batterie (minimum 12.4V).
- 2. Allumer la climatisation, les phares et le dégivrage.
- 3. Contrôler la charge de l'alternateur (environ 14V).
- 4. Contrôler l'oxydation du câblage.
- 5. Réinstaller la nouvelle colonne sans enlever la sécurité (selon modèle) et suivre la procédure sur l'appareil de diagnostic pour l'étalonnage (voir ci-dessous la colonne correspondant au véhicule).
- 6. Enlever la sécurité, rebrancher les connexions puis la batterie.
- 7. Paramétrer la colonne et le système ABS (selon modèle) des données techniques du véhicule à l'aide du diagnostic adapté.

Pour Fiat Punto:

- Remise à zéro et réglage de la "position couple".
- Tarage capteur de couple.
- Tarage capteur de position.



Pour Opel Meriva, Corsa D, Fiat Stilo, Grand Punto et Alfa Mito:

• Suivre l'étalonnage sur l'appareil de diagnostic.







Pour Renault Clio:

• Entrer le code VIN, la mémorisation du capteur d'angle volant et l'étalonnage de l'ECU.



Attention : En cas de non-respect des instructions précités, aucun retour à titre de garantie ne pourra être accepté.

Cette notice ne remplace pas les instructions du constructeur.















